

Membracure®

Ideal para el curado de concreto.

 Aditivos



Membracure® es una emulsión blanca a base de parafina de apariencia lechosa que forma una membrana sobre elementos de concreto recientemente colados.

USOS

- **Membracure®** se utiliza para cubrir la superficie de los elementos de concreto recién colados creando una película que retiene el agua dentro del mismo, disminuyendo fisuras debido a la contracción por pérdida brusca de agua.
- Se utiliza en elementos constructivos como losas, pavimentos, columnas, trabes, estructuras, etc.
- Altamente recomendado en elementos en donde se haya utilizado acelerante de fraguado como **Fraguarapid®**.

VENTAJAS

- Fácil manejo y aplicación.
- Impide la pérdida brusca de agua.
- Disminuye fisuras en el concreto.
- Mantiene baja la temperatura durante el fraguado en lugares cálidos.
- Cumple Norma ASTM C-309.

Datos Técnicos

Presentación	19 y 200 l
Rendimiento	4 a 6 m ² /L ▲
Densidad	1.00 ± 0.01 g/ml ■
Viscosidad	14 cps ± 3 cps
Sólidos totales	10.0 ± 2.0%
Retención de agua	≈ 0.55 g de agua/cm ² ●
Almacenamiento máximo	5 meses

- ▲ Variación por rugosidad de la superficie y método de aplicación.
- A 22 °C y 48% de humedad relativa.
- Como máximo de pérdida. Según Norma ASTM C-309.

Membracure®

RENDIMIENTO

De 4 a 6 m² por litro dependiendo de la superficie.

APLICACIÓN

1. Agite **Membracure®** perfectamente antes de su empleo.
2. Aplique **Membracure® SIN** diluir con brocha, cepillo o de preferencia con equipo de aspersión. Se debe aplicar sobre la superficie a curar inmediatamente después de que el exceso de agua del concreto se haya evaporado (agua de sangrado).
3. Evite aplicar el producto cuando la superficie este encarchada. Se considera que está bien aplicado el producto cuando la superficie se observa completamente blanca.

RECOMENDACIONES

- En superficies que recibirán acabados como: pinturas, recubrimientos, aplanados, tiroleados, etc., se debe retirar **Membracure®** empleando una solución de ácido fosfórico al 5% aplicándolo con brocha o sistema de aspersión, se pasa un cepillo de alambre, se lava con una solución jabonosa y se enjuaga hasta retirar perfectamente los restos de **Membracure®** que impidan una buena adherencia.
- No diluya.
- No ingiera. Si es ingerido no induzca el vómito, tome grandes cantidades de agua. Al contacto con ojos y piel, enjuague con abundante agua y busque atención médica.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Conserve en su envase original perfectamente cerrado, en un lugar fresco y seco cuya temperatura no sea menor a 5 °C.
- No agregue ningún componente no indicado por el fabricante.
- El rendimiento puede variar por rugosidad de la superficie y método de aplicación.

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Este producto ha sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en instalaciones de obra, sin embargo la aplicación de este producto está fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe de confirmar la funcionalidad del mismo respecto al uso que se le pretende dar. El usuario asume la responsabilidad inherente en daños derivados de una colocación y uso diferentes al anteriormente mencionado. Niasa México, S.A. de C.V. extiende la garantía de calidad sobre este producto y proporciona la información sobre su uso y aplicación correctos. En caso eventual de una reclamación se deberá presentar por escrito a la dirección de internet asistenciatecnica@niasa.com.mx o directamente en cualquiera de las oficinas de Niasa México, S.A. de C.V. a nivel nacional. Niasa México, S.A. de C.V. no se responsabiliza por fallas estructurales, ni por las condiciones del sustrato. Niasa México, S.A. de C.V. repondrá únicamente el material defectuoso que le sea devuelto durante el plazo de 1 año contando a partir de la fecha de embarque del producto al comprador inicial, no haciéndose responsable de fletes, gastos de aplicación y/o colocación ni por daños consecuentes. El recibir los productos de Niasa México, S.A. de C.V. constituye la aceptación de los términos de esta garantía.

niasa.com.mx



niasatel
sin costo

Tel. 800 50 64 272
En CDMX 53 54 56 80